



Egenkontroll HS 0,6 biologiskt reningsverk

Kontrollerad _____(Datum)

Av _____ (Namn)

- Kontrollera att luftpumpen ger luft.
- Ta isär locket på luftpumpen och gör rent luftfiltret i ljummet vatten med lite tvättmedel.
- Rengör utloppsfiltret, montera tillbaka så att det bara täpper till underifrån i T-kopplingen.
- Rengör filterskivorna, använd inga kemikalier för det tar död på mikroorganismerna.
- Kontrollera att utsläppsplatsen från reningsverket inte är igentäppt så att vattnet kan rinna bra.
- Töm vid behov slam i slamavskiljaren (första tanken)

Övriga åtgärder gjorda:
